

## Reparasjon og vedlikehold av hjelpemidler

### Vask

Hjelpemiddelet må rengjøres regelmessig. Det er viktig at alle bevegelige deler er rengjort, spesielt hjul og bremses. Fjern alt av hår (spesielt rundt hjulene) og matrester. Putetrekk bør tas av og vaskes i vaskemaskinen regelmessig. Ikke bruk høytrykkspyler.

### Smøring av deler

Etter vask og rengjøring må du vurdere om de bevegelige delene som hjulaksler, bremses og fotstøtter, må smøres med olje.

### Etterstramming av skruer

Det er viktig å gå over hjelpemiddelet regelmessig og etterstramme skruer og muttere som kan være løse. Dersom dette gjøres regelmessig, unngår du at hjelpemiddelet blir ødelagt og din sikkerhet blir ivaretatt.

### Luft i dekk

Kontroller at det er nok luft i dekkene, etterfyll luft ved behov. Det er tyngre å trille rullestol med for lite luft i dekkene.

### Lading av batteri

Hjelpemidler med batteri må lades regelmessig. Hjelpemiddelet må også lades i ferier og i perioder når det ikke er i bruk. Stort sett alle batterier blir ødelagt hvis de står for lenge uten å bli ladet. Når batterier er fulladet, trekker ikke laderen strøm.

### Døråpningsautomatikk

- Sjekk at strømmen er tilkoblet
- Sjekk at knappen/knappene (som regel plassert på siden) står i rett posisjon
- Sjekk at det ikke ligger steiner i døråpningen
- Bytt batteri i fjernkontroll

### Elektrisk rullestol

- Slå alltid av og på stolen når du har prøvd å utbedre en feil
- Sjekk at setet ikke står i for høy posisjon. Det kan hindre stolens funksjoner
- Sjekk at ikke stolen står frikoblet (at motoren er frakoblet)
- Les bruksanvisningen og sørg for gode laderutiner (lad alltid når hjelpemidlet ikke er i bruk)

Flexiblink (varslingssystem for dørklokke, telefon og brann)

Sjekk om det er behov for batteribytte. Systemet varsler som oftest om dette. Ved gjentatt varsling etter at du har åpnet døra eller svart på telefonen, er det som regel batteribytte. Bruk 9V litiumbatteri.

Sykler

Slitedeler til sykler, som dekk, slanger, pedaler, bremses o.l. dekkes ikke av NAV Hjelpemiddelsentral. Dette må du kjøpe selv, og sørge for at blir vedlikeholdt, eller eventuelt benytte et sykkelverksted.

Spesialdeler til sykler kan dekkes via NAV Hjelpemiddelsentral.

Trappeheis og løfteplattform

- Sjekk om heisen er tilkoblet strøm
- Sjekk automatsikring i sikringsskap
- Sjekk nødstop-knapp
- Sjekk at heisen er kjørt helt frem til ladepunktet
- Sjekk batteri i fjernkontroll
- Påse at det er isfritt under løfteplattform

Trykkavlastende, luftfylte puter

- Sjekk ventil
- Luft må fylles i puten med jevne mellomrom. Bruk medfølgende pumpe
- Sjekk at puten ligger riktig vei

Trykkavlastende madrass

- Ved lite luft i madrassen – sjekk CPR-utløseren, ventilene og slangene
- Hør etter ulyd i pumpa (hvis madrassen har pumpe)

Komfyrvakt

- Hvis komfyrvakten piper med jevne mellomrom, sjekk om det er behov for batteribytte på føler over komfyr